

Heat Tube

KURZANLEITUNG SHORT instruction

ACHTUNG - WARNING

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.

This short instruction unreplaced the original manual.

Anzufordern bei / request manual by:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 83128 Halting, Germany
www.extremeline.de

EINLERNEN / LEARNING

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 1x drücken
1x push




3. alle LED's blinken
all the LED's flash



4. beliebigen Schalter auf der Fernbedienung drücken / push one switch on the remote control



5. alle LED's leuchtet
2 Sekunden lang /
all the LED's shines
during 2 seconds



6. 30 Sekunden warten / wait during
30 seconds

HEIZZEIT EINSTELLEN / CHOOSE THE HEATTIME


1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power




2. 4 sek. drücken
push during 4 sec.




3. blaue LED blinkt
3 mal / blue LED
flashes 3 times



4. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung so oft drücken, bis der Code zur gewünschten Zeit erscheint / push the programmed switch on the remote control several times, until the adequate code appears



LED Status Anzeige Gerät:
LED status signaling device:



(Werkseinstellung 12 h/factory setting 12 h)

5. 30 Sekunden warten / wait during
30 seconds




LÖSCHEN / CLEAR

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power




2. 1x drücken
1x push



3. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung drücken / push the programmed switch on the remote control



4. blaue LED blinkt 10 x / blue
LED flashes 10 x



5. 30 Sekunden warten / wait during
30 seconds



Testbetrieb ohne Funksender / Test operation without the remote control

Gerät schaltet auf Leistungsstufe 2, Automatische Abschaltung nach 2 Stunden / The device switches on power level 2 and stops automatically after 2 hours.

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



ON / OFF

2. zum An- und Ausschalten jeweils 15 Sekunden drücken / For powering on and stopping, push respectively during 15 seconds.

